



Bona PowerScrubber

Ficha técnica

El PowerScrubber de Bona es una maquina limpiadora compacta de de gran alcance para la limpieza de pisos barnizados ,aceitados y de madera. Cuando se utiliza con Bona Deep Clean Solution, elimina la suciedad y la mugre más difícil de los pisos de madera con facilidad. Los dos rodillos cilindricos contrarrotativos limpian profundamente, incluso en parquet pulido, sin pulir y pisos de madera con bordes biselados.

- Potente y fácil de maniobrar
- Cepillos contrarrotativos especializados para todo tipo de parquet
- toma de agua extremadamente efectiva para el uso seguro en los pisos de madera
- Fácil de llenar, limpiar y transportar

Ficha Técnica

Potencia del Motor:	Max. 2700 W, Avg. 1900 W
Fuente de alimentacion:	220-240 V / 50 Hz
Peso de la maquina:	34,5 kg.
Cepillo de limpieza:	2 x 400 mm Nylon blanco suave
RPM del cepillo:	1100
Capacidad de tanque:	10 litros
Capcidad tanque de succion:	10 litros
Dimensiones:	520 mm x 470 mm x 300 mm
Detergentes recomendados:	Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner

Mirar manual del producto para mayor informacion tecnica

Manejo de la maquina

Antes de usarla, favor leer el manual del producto y las instrucciones de seguridad!

Las recomendaciones de uso se proporcionan de buena fe y en base a nuestra actual experiencia con la máquina, pero cada piso y la situación debe evaluarse de forma individual. Antes de su uso asegurarse de que el piso está en buen estado suficiente para manejar la máquina de limpieza.

Limpieza:

1. Aspire el piso para eliminar el polvo y la arena suelta.
2. Llene el tanque de solución con la solución (diluida) de limpieza. Max. de 10 litros.
3. Conecte el equipo a una toma de corriente de 220-230 V con toma de tierra.
4. Ajuste el botón giratorio a presión media (mango debe estar en posición vertical para alterar el botón giratorio).
5. Mientras la distribución de detergente, mueva la máquina hacia adelante en línea recta. La máquina se puede utilizar en cualquier dirección de la madera, pero si es posible, siga la dirección de la madera.
6. Vuelva a su posición original, siguiendo el mismo camino. En superficies poco sucias pueden omitir distribuir detergente en su pasada de retorno. En superficies muy sucias mantener distribuyendo detergente tanto en el avance y retorno.
7. No permita que exceso de solución cree una piscina o charco en el suelo. Limpie inmediatamente los derrames o zonas donde la máquina no se ha pasado con un trapeador!
8. Continúe la limpieza en un nuevo camino hasta que todo el piso se haya limpiado.

Si se necesita más potencia, como para eliminar la suciedad arraigada u obstinada o marcas de desgaste, el mando de ajuste se puede cambiar a la presión máxima. Observar sin embargo, que cuando se ejecuta a la máxima presión, es crucial que la **máquina se mantenga en movimiento y nunca utilizar con rodillos secos! Se corre el riesgo de dañar el piso.**

Bona®



Bona PowerScrubber

Ficha técnica

Notas Importantes

- Para obtener buenos resultados y una máquina de larga duración

- El PowerScrubber de Bona ha sido diseñado para recoger líquido y no para recoger tierra y grava. Aspire el piso antes de usar la máquina de limpieza para asegurar que la arena y la piedra no harán daño o desgaste de la turbina interna.
- Mantenga siempre la máquina en movimiento mientras se limpia y nunca utilizar los cepillos secos! Quedarse quieto en el mismo lugar con la máquina en marcha puede provocar daños en el suelo!.
- Inicie la limpieza a baja o media presión y aumentar gradualmente a medida que se requiere. No hay necesidad de ser más agresivo en el suelo de lo necesario.
- Después de la limpieza con la máquina, la carcasa del cepillo estará húmeda y causar algún goteo posterior. Para minimizar el goteo posterior, detener el suministro de solución limpiadora (manteniendo la máquina en movimiento) aprox. 30 segundos antes de llegar a una parada completa.
- Si pausa el trabajo de limpieza, a continuación, coloque la máquina húmeda en una superficie que no le afecte la humedad o poner una hoja resistente al agua debajo de la máquina para evitar cualquier goteo posterior de detergente que pueda dañar el piso.
- Compruebe el nivel de agua en el tanque de solución con regularidad. Si la máquina produce un sonido como tictac , esto significa que no hay solución de limpieza que alimente la bomba de agua. Vacíe el depósito de recuperación y llene con más solución de limpieza el tanque de limpieza. No haga funcionar la bomba de agua seca durante un período prolongado.
- Vaciar y limpiar la máquina después de cada uso. No lo guarde con agua sucia o la solución de limpieza en el interior.