

Instrucciones de rebarnizado

Silver Treatment

Aplicar una nueva capa de barniz en un suelo de madera ya barnizado con anterioridad, es una forma rentable para prolongar la vida del suelo y evitar tratamientos de renovación más complejos. El proceso implica una limpieza en profundidad de la superficie, una abrasión superficial y la aplicación de barniz nuevamente. De este modo eliminamos la suciedad profundamente arraigada, marcas de desgaste y arañazos superficiales, otorgándole una nueva vida al suelo de madera.

Para re-barnizar superficies existentes con barniz, nosotros recomendamos usar: Cualquier barniz de la gama Bona Traffic, Incluido Bona Traffic Natural.

La preparación de la superficie es la clave para realizar un exitoso re-barnizado, y el cómo llevarlo a cabo, depende del tipo de suelo, de sus condiciones y de como este ha sido mantenido durante años. Por ello estas instrucciones están divididas en dos secciones. Continuar leyendo hasta encontrar la más adecuada para usted

- A. Suelo nuevo pre-barnizado, recién colocado
- B. Barnizado de un suelo de madera previamente utilizado

Importante!

El suelo debería estar en buenas condiciones sin profundos daños, grandes juntas, ahuecado o piezas de madera eliminadas o perdidas. Si es posible realice las reparaciones puntuales previamente al re-barnizado o considere realizar un lijado o renovación total.

Equipamiento recomendado:

- Bona FlexiSand equipada con disco Quattro- o Multidisc
- Pad Intermedio
- Bona Diamond Abrasivos de grano 80 & 240
- Bona PowerScrubber con cepillos rojos.
- Bona Deep Clean Solution
- Lijadora excéntrica para orillas y esquinas.
- Pad limpieza de microfibra

A. Suelo nuevo pre-barnizado, recién colocado.

Los suelos nuevos recién colocados pre-barnizados en fábrica pueden ser normalmente lijados sin una limpieza previa, con la precaución de no contaminar el suelo durante la colocación.

1. Asegurarse que la superficie este limpia. Si fuese necesario, usar Bona PowerScrubber (Cepillos rojos) con Bona Deep Clean Solution en una solución en el tanque del (10%). Poner atención en no dejar charcos de producto de limpieza.
2. Dejar secar la superficie.
3. Lijar la superficie con Bona Diamond Abrasivo de grano 240. Colocar los discos de diamante a el plato multi o quattrodisc con pad intermedios. Lijar las esquinas y orillas a mano o con una lijadora excéntrica.
4. Para eliminar el polvo muy fino generado en el lijado, tenemos dos opciones:
 - a. Limpiar la superficie con la Bona PowerScrubber usando sólo agua limpia en el tanque. Dejar secar.
 - b. Aspirar para eliminar el polvo o limpiar con el Pad Bona Dusting (Pad blanco atrapapolvo).

Barnices



Pasos generales

Paso 1



Paso 2



Paso 3



Bona®



5. Aplicar una fina capa de cualquiera de los barnices de la gama Bona Traffic usando una espátula de acero inoxidable. Permitir secar aprox. 30-60 minutos.
6. Aplicar 1-2 capas de Bona Traffic HD/Traffic con rodillo o T-bar(aplicador) (8-10 m²/lit).

B. Barnizado de suelo de madera previamente utilizado

Los suelos barnizados que ya han sido utilizados deben ser desengrasados antes de lijarlos. Un lijado eficaz es la clave para una adherencia óptima de la capa posterior de barniz. Si el suelo ha sido mantenido con cera o polish es importante que toda esa cera y polish sea eliminada por el lijado o puede servir de punto débil en la unión del revestimiento del suelo, incrementando el riesgo de fallo en adherencia. Controlar la presencia de polish/ceras rascando la superficie con una moneda. Si el material se retira fácilmente de la superficie, entonces los polishes/ceras están presentes en la superficie y hay que continuar lijando.

Suelos barnizados con urea-formol no podrán ser re-barnizados con barnices de PU en base acuosa.

1. Desengrase y limpie la superficie a fondo usando la Bona PowerScrubber (cepillos rojos) y dilución de Bona Deep Clean Solution a un (10%) en el tanque. Poner atención en no dejar charcos de producto de limpieza.
2. Dejar secar la superficie.
3. Lijar la superficie con Bona Diamond Abrasivos de grano 80. Colocar los discos de diamante a el plato multi o quattrodisc con pad intermedios de la pulidora Bona Flexisand. Si la superficie tiene polish/cera, entonces lijar hasta que todo el polish haya sido eliminado. Rascar la superficie con frecuencia para comprobar la eliminación de polish/cera. Lijar las esquinas y orillas manualmente. Una lijadora excéntrica es muy útil para esos trabajos.
4. Limpiar la superficie con la Bona PowerScrubber usando sólo agua limpia en el tanque. Dejar secar.
5. Lijar la superficie una vez más con Bona Diamond Abrasivos grano 240.
6. Para eliminar el polvo más fino generado en el lijado, tiene dos opciones:
 - a. Limpiar la superficie con la Bona PowerScrubber usando sólo agua limpia en el tanque. Dejar secar.
 - b. Aspirar para eliminar el polvo o limpiar con el Pad Bona Dusting (Pad blanco atrapapolvo).
7. Aplicar una fina capa de cualquier barniz de la gama Bona Traffic usando una espátula de acero inoxidable. Permitir secar aprox. 30-60 minutos.
8. Aplicar 1-2 capas de Bona Traffic HD/Traffic con rodillo o T-bar (aplicador) (8-10 m²/lit).