



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

WOOD CLEANER

Detergente schiarente

DESCRIZIONE:

Detergente schiarente monocomponente per legno. Ideale per uso esterno. Per la pulizia ordinaria e straordinaria di mobili da giardino, terrazzi, staccionate ecc. Permette di rimuovere l'ingrigimento da ogni superficie in legno.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto	Liquido
Colore:	Incolore
Odore:	inodore
pH:	2,0 ± 0,5
Densità	1,0 ± 0,1 Kg/Lt

MODALITA' D'USO:

Agitare bene prima dell'uso. Stendere abbondantemente a pennello sulla superficie interessata, lasciare agire per qualche minuto, quindi con l'ausilio di una spazzola in plastica frizionare a rimuovere lo sporco. Ove necessario ripetere l'operazione. Una volta terminato il trattamento risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare, procedere dunque a leggera carteggiatura. Il legno pulito può quindi essere trattato con Decking Oil, Teak Oil, Naturaqua Decking Oil o Naturaqua Teak Oil.

STOCCAGGIO:

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione. Teme il gelo.

IMBALLO:

Il prodotto è disponibile in contenitori da 1, 5 e 25 Lt.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.